


# INTIMIDATOR

## SPOT 475ZX

### Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Italiano	IT
Nederlands	NL



## About This Guide

The Intimidator Spot 475ZX Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) for more details.

### Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

### LIMITED WARRANTY

**FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.**

**For Customers in the United States and Mexico:** [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

**For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany:** [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

### Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.



- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- DISCONNECT from power before cleaning or replacing the fuse.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect this product from power by pulling on the cord.
- When mounting this product overhead, ALWAYS use a safety cable.
- DO NOT allow flammable materials close to the product when it is operating.
- DO NOT touch the product's housing when it is on because it will be hot.
  
- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.



- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with the same type and rating.
- Never carry the product by the power cord. Use only the hanging bracket or handle to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 104 °F (40 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

### Contact

Outside the U.S., U.K., Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Refer to [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

### What is Included

- Intimidator Spot 475ZX
- Power cord
- Hanging bracket
- Quick Reference Guide

### To Begin

Unpack your Intimidator Spot 475ZX and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not Chauvet.

**AC Power**

This product has an auto-ranging power supply that works with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

**Power Linking**

It is possible to link up to 3 Intimidator Spot 475ZX products at 120 V or 7 products at 230 V. Never exceed this number. Power-linking cords can be purchased separately.


**Fuse Replacement**

1. Disconnect the product from power.
2. Using a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder and pull straight out.
3. Remove the blown fuse from the holder and replace with a fuse of the exact same type and rating.
4. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

**Mounting**

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#).

**Mounting Diagram**



**Control Panel Description**

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

**Menu Map**

Refer to the Intimidator Spot 475ZX product page on [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) for the latest menu map.

Main Level	Programming Levels		Description	
<b>Address</b>	<b>001–512</b>		Sets the DMX starting address	
<b>Run Mode</b>	<b>DMX</b>	<b>16CH</b>	Selects the DMX mode	
		<b>10CH</b>		
	<b>Slave</b>	<b>Slave1–4</b>	Selects Slave mode 1, 2, 3, or 4	
	<b>Auto</b>		Selects Auto mode	
	<b>Sound</b>		Selects Sound-Active mode	
	<b>RF</b>	<b>RF 1–4</b>	Sets the product to work with the RFC-XL remote in group 1, 2, 3, or 4 (RF remote must be bound to the product first)	
		<b>RFP</b>		Sets the product to work with public RF signal
	<b>Manual</b>	<b>Pan</b>	<b>000–255</b>	Manual pan control
		<b>Tilt</b>		Manual tilt control
		<b>Color</b>		Manual color control
		<b>Gobo</b>		Manual rotating gobo control
		<b>Gobo Rotate</b>		Manual gobo rotation control
		<b>Gobo2</b>		Manual static gobo control
		<b>Prism</b>		Manual prism control
		<b>Focus</b>		Manual focus control
<b>Zoom</b>		Manual zoom control		
<b>Dimmer</b>		Manual dimmer control		
<b>Shutter</b>	Manual shutter control			
<b>Setup</b>	<b>Pan Reverse</b>	<b>OFF</b>	Normal pan operation	
		<b>ON</b>	Reverse pan operation	
	<b>Tilt Reverse</b>	<b>OFF</b>	Normal tilt operation	
		<b>ON</b>	Reverse tilt operation	
	<b>Screen Reverse</b>	<b>OFF</b>	Normal display	
		<b>ON</b>	Reverse display	
	<b>Pan Angle</b>	<b>540</b>	Selects the 540° pan angle range	
		<b>360</b>	Selects the 360° pan angle range	
		<b>180</b>	Selects the 180° pan angle range	
	<b>Tilt Angle</b>	<b>270</b>	Selects the 270° tilt angle range	
		<b>180</b>	Selects the 180° tilt angle range	
		<b>90</b>	Selects the 90° tilt angle range	
	<b>Totem Mode</b>	<b>OFF</b>	Does not restrict the pan and tilt motion	
		<b>UP</b>	Restricts the pan and tilt motion for overhead mounting	
		<b>DOWN</b>	Restricts the pan and tilt motion for surface/floor mounting	
	<b>Sensitivity</b>	<b>001–100</b>	Sets the sound sensitivity	
	<b>DMX Loss</b>	<b>Hold</b>	Holds the last setting when signal is lost	
		<b>Black</b>	Blacks out the product	
		<b>Auto</b>	Sets the unit to Auto mode when signal is lost	
		<b>Sound</b>	Sets the unit to Sound mode when signal is lost	
<b>Indicator</b>	<b>ON</b>	Enables/disables LED indicator		
	<b>OFF</b>			
<b>Flash if DMX</b>	<b>ON</b>	Enables/disables flash if DMX		
	<b>OFF</b>			
<b>USB Update</b>	<b>Yes</b>	Enables/disables software update through USB-C		
	<b>No</b>			
<b>RF</b>	<b>Bind</b>	Shows instructions on how to bind the RF remote to the product		
<b>Reset</b>		Resets the product		
<b>Factory Set</b>		Loads factory defaults		
<b>Sys Info</b>	<b>Ver:</b>	<b>V_</b>	Displays the firmware version	
	<b>Running Mode</b>	<b>-----</b>	Displays the current running mode	
	<b>DMX Address</b>	<b>---</b>	Displays the current DMX address	
	<b>Temperature</b>	<b>---</b>	Displays the current product temperature	

**DMX Linking**

The Intimidator Spot 475ZX can work with a DMX controller. Instructions for connecting and configuring this product for DMX operation are in the User Manual. If you are not familiar with DMX, download the DMX Primer from [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

**Starting Address**

To ensure full access to all channels available in each DMX mode, the highest recommended DMX address is **497**.

**Master/Slave Connection**


The Intimidator Spot 475ZX uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. Information about configuring the Intimidator Spot 475ZX for Master/Slave operation is in the User Manual, which is available from the Chauvet website.

**RF Remote**


The Intimidator Spot 475ZX can be operated with the CHAUVET RFC or RFC-XL remotes. For more information about the RF Remote, download instructions for the Intimidator Spot 475ZX User Manual from [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

**Gobos**

**Gobo - Rotating Gobo Wheel**



**Gobo2 - Static Gobo Wheel**



DMX Values

10CH	16CH	Function	Value	Percent/Setting
1	1	Pan	000 ⇔ 255	0–540°
–	2	Fine Pan	000 ⇔ 255	Fine control of panning
2	3	Tilt	000 ⇔ 255	0–270°
–	4	Fine Tilt	000 ⇔ 255	Fine control of tilting
–	5	Pan/Tilt Speed	000 ⇔ 255	Pan/Tilt speed, fast to slow
3	6	Color Wheel	000 ⇔ 007	White
			008 ⇔ 015	Red
			016 ⇔ 023	Yellow
			024 ⇔ 031	Green
			032 ⇔ 039	Blue
			040 ⇔ 047	CTO
			048 ⇔ 055	Cyan
			056 ⇔ 063	Magenta
			064 ⇔ 068	White
			069 ⇔ 189	Color indexing
			190 ⇔ 221	Color cycling rainbow, fast to slow
			222 ⇔ 223	Stop
			224 ⇔ 255	Reverse color cycling rainbow, slow to fast
4	7	Rotating Gobo Wheel (Gobo) (see <a href="#">Gobos</a> )	000 ⇔ 007	Open
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Gobo 7 shake, slow to fast
			072 ⇔ 079	Gobo 6 shake, slow to fast
			080 ⇔ 087	Gobo 5 shake, slow to fast
			088 ⇔ 095	Gobo 4 shake, slow to fast
			096 ⇔ 103	Gobo 3 shake, slow to fast
			104 ⇔ 111	Gobo 2 shake, slow to fast
			112 ⇔ 119	Gobo 1 shake, slow to fast
			120 ⇔ 127	Open
			128 ⇔ 191	Cycle effect, slow to fast
192 ⇔ 255	Reverse cycle effect, slow to fast			
5	8	Gobo Rotation	000 ⇔ 063	Gobo indexing
			064 ⇔ 147	Gobo rotation, slow to fast
			148 ⇔ 231	Reverse gobo rotation, slow to fast
			232 ⇔ 255	Gobo bounce, short to long

10CH	16CH	Function	Value	Percent/Setting
6	9	Static Gobo Wheel (Gobo2) (see <a href="#">Gobos</a> )	000 ⇔ 006	Open
			007 ⇔ 013	Gobo 1
			014 ⇔ 020	Gobo 2
			021 ⇔ 027	Gobo 3
			028 ⇔ 034	Gobo 4
			035 ⇔ 041	Gobo 5
			042 ⇔ 048	Gobo 6
			049 ⇔ 055	Gobo 7
			056 ⇔ 063	Gobo 8
			064 ⇔ 071	Gobo 8 shake, slow to fast
			072 ⇔ 078	Gobo 7 shake, slow to fast
			079 ⇔ 085	Gobo 6 shake, slow to fast
			086 ⇔ 092	Gobo 5 shake, slow to fast
			093 ⇔ 099	Gobo 4 shake, slow to fast
			100 ⇔ 106	Gobo 3 shake, slow to fast
			107 ⇔ 113	Gobo 2 shake, slow to fast
			114 ⇔ 120	Gobo 1 shake, slow to fast
			121 ⇔ 127	Open
			128 ⇔ 191	Reverse cycle effect, slow to fast
			192 ⇔ 255	Cycle effect, slow to fast
7	10	Prism	000 ⇔ 003	No function
			004 ⇔ 006	Prism 1 (round)
			007 ⇔ 065	Rotation, slow to fast
			066 ⇔ 123	Reverse rotation, slow to fast
			124 ⇔ 127	Prism 1 (round)
			128 ⇔ 131	No function
			132 ⇔ 134	Prism 2 (linear)
			135 ⇔ 193	Rotation, slow to fast
			194 ⇔ 251	Reverse rotation, slow to fast
252 ⇔ 255	Prism 2 (linear)			
8	11	Focus	000 ⇔ 255	0–100%
9	12	Zoom	000 ⇔ 255	Wide to narrow
–	13	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
10	14	Shutter	000 ⇔ 003	Off
			004 ⇔ 007	On
			008 ⇔ 076	Strobe, slow to fast
			077 ⇔ 145	Pulse strobe, slow to fast
			146 ⇔ 215	Random strobe, slow to fast
			216 ⇔ 255	On

10CH	16CH	Function	Value	Percent/Setting
-	15	Control	000 ⇔ 007	No function
			008 ⇔ 015	Blackout on pan/tilt move
			016 ⇔ 023	Blackout on color wheel move
			024 ⇔ 031	Blackout on gobo wheels move
			032 ⇔ 039	Blackout on pan/tilt/color wheel move
			040 ⇔ 047	Blackout on pan/tilt/gobo wheels move
			048 ⇔ 055	Blackout on pan/tilt/color wheel/gobo wheels move
			056 ⇔ 095	No function
			096 ⇔ 103	Pan reset
			104 ⇔ 111	Tilt reset
			112 ⇔ 119	Color wheel reset
			120 ⇔ 127	Gobo wheels reset
			128 ⇔ 135	No function
			136 ⇔ 143	Prism reset
			144 ⇔ 151	No function
			152 ⇔ 159	All reset
			160 ⇔ 255	No function
-	16	Movement Macros	000 ⇔ 007	No function
			008 ⇔ 023	Movement macro 1
			024 ⇔ 039	Movement macro 2
			040 ⇔ 055	Movement macro 3
			056 ⇔ 071	Movement macro 4
			072 ⇔ 087	Movement macro 5
			088 ⇔ 103	Movement macro 6
			104 ⇔ 119	Movement macro 7
			120 ⇔ 135	Movement macro 8
			136 ⇔ 151	Sound-active movement macro 1
			152 ⇔ 167	Sound-active movement macro 2
			168 ⇔ 183	Sound-active movement macro 3
			184 ⇔ 199	Sound-active movement macro 4
			200 ⇔ 215	Sound-active movement macro 5
			216 ⇔ 231	Sound-active movement macro 6
			232 ⇔ 247	Sound-active movement macro 7
			248 ⇔ 255	Sound-active movement macro 8



## Acerca de esta guía

La guía de referencia rápida (QRG) de Intimidator Spot 475ZX contiene información básica sobre el producto, como el montaje, las opciones de menú y los valores DMX. Descargue el manual de usuario en [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) para obtener más detalles.

## Descargo de responsabilidad

La información y las especificaciones contenidas en esta QRG están sujetas a cambios sin previo aviso.

## GARANTÍA LIMITADA

**PARA EL REGISTRO DE LA GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.**

Para los clientes de EE.UU. y México: [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

Para los clientes del Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra bajo un uso normal, durante el periodo especificado, y sujeto a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa en nuestro sitio web. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos de esta garantía, debe proporcionar una prueba de compra en forma de recibo de venta original de un distribuidor autorizado que muestre el nombre del producto y la fecha de compra. **NO HAY OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de una región a otra y de un país a otro. Esta garantía solo es válida en EE.UU., Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer las condiciones de la garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

## Notas de seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento.



- Conecte este producto ÚNICAMENTE a un circuito con conexión a tierra y protegido.
- DESCONECTE de la corriente antes de limpiar o sustituir el fusible.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté retorcido o dañado.
- Nunca desconecte este producto de la corriente tirando del cable.
- Cuando monte este producto por encima de la cabeza, utilice SIEMPRE un cable de seguridad.
- NO permita que haya materiales inflamables cerca del producto cuando esté en funcionamiento.
- NO toque la carcasa del producto cuando esté encendido porque estará caliente.
  
- El voltaje de la toma de corriente a la que va a conectar este producto debe estar dentro del rango indicado en la calcomanía o en el panel posterior del producto.
- ¡Este producto es solo para uso en interiores! (IP20) Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- Monte siempre este producto en un lugar con una ventilación adecuada, a una distancia mínima de 50 cm (20 pulg.) de las superficies adyacentes.
- Asegúrese de que ninguna de las ranuras de ventilación de la carcasa de la unidad esté bloqueada.
- No conecte nunca este producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible por otro del mismo tipo y capacidad nominal.
- Nunca transporte el producto por el cable de alimentación. Utilice solamente el soporte para colgar o el asa para transportar este producto.
- La temperatura ambiente máxima es de 40 °C (104 °F). No utilice este producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- NO abra este producto. No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
- Para eliminar el desgaste innecesario y mejorar su vida útil, durante los periodos en que no lo utilice, desconecte completamente el producto de la corriente mediante un disyuntor o desenchufándolo.



## Contacto

Fuera de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte [Contact Us](#) al final de esta QRG para obtener la información de contacto.

## Qué se incluye

- Intimidator Spot 475ZX
- Soporte para colgar
- Cable de alimentación
- Guía de referencia rápida

## Para empezar

Desembale su Intimidator Spot 475ZX y asegúrese de que ha recibido todas las piezas en buen estado. Si la caja o el contenido parecen estar dañados, notifique al transportista inmediatamente, no a Chauvet.

### Alimentación de CA

Este producto tiene una fuente de alimentación de rango automático que funciona con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.



Para eliminar el desgaste y mejorar su vida útil, durante los periodos en que no lo utilice, desconecte completamente el producto de la corriente mediante un disyuntor o desenchufándolo.

### Enlace de energía

Es posible enlazar hasta 3 productos Intimidator Spot 475ZX a 120 V o 7 productos a 230 V. Nunca exceda este número. Los cables de alimentación pueden adquirirse por separado.


### Sustitución de fusibles

1. Desconecte el producto de la corriente.
2. Con un destornillador de punta plana, desenrosque el portafusibles y sáquelo.
3. Retire el fusible quemado del soporte y sustitúyalo por otro del mismo tipo y capacidad nominal.
4. Vuelva a colocar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.

### Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de seguridad](#).

### Diagrama de montaje



### Descripción del panel de control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menús e incrementa el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menús y disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Activa el menú que se muestra en ese momento o establece el valor seleccionado en ese momento en la función seleccionada

**Mapa de menús**

Consulte la página del producto Intimidator Spot 475ZX en [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) para conocer el mapa de menús más reciente.

Nivel principal	Niveles de programación		Descripción	
Address	001–512		Establece la dirección de inicio DMX	
	DMX	16CH	Selecciona el modo DMX	
Slave		Slave1–4	Selecciona el modo secundario 1, 2, 3 o 4	
Run Mode	Auto		Selecciona el modo automatizado	
	Sound		Selecciona el modo de sonido activo	
	RF	RF 1–4	Ajusta el producto para que funcione con el control remoto RFC-XL en el grupo 1, 2, 3 o 4 (El control remoto por RF debe vincularse primero al producto)	
		RFP	Ajusta el producto para que funcione con la señal de RF pública	
	Manual	Pan	000–255	Control manual del paneo
		Tilt		Control manual de inclinación
		Color		Control manual del color
		Gobo		Control manual del gobo giratorio
		Gobo Rotate		Control manual de la rotación de los gobos
		Gobo2		Control manual del gobo estático
		Prism		Control manual del prisma
		Focus		Control de enfoque manual
		Zoom		Control manual del zoom
		Dimmer		Control manual del atenuador
	Shutter	Control manual del obturador		
Setup	Pan Reverse	OFF	Funcionamiento normal de paneo	
		ON	Funcionamiento de paneo revertido	
	Tilt Reverse	OFF	Funcionamiento normal de inclinación	
		ON	Funcionamiento de inclinación revertida	
	Screen Reverse	OFF	Visualización normal	
		ON	Visualización inversa	
	Pan Angle	540	Selecciona un rango de ángulo de paneo de 540°	
		360	Selecciona un rango de ángulo de paneo de 360°	
		180	Selecciona un rango de ángulo de paneo de 180°	
	Tilt Angle	270	Selecciona un rango de ángulo de inclinación de 270°	
		180	Selecciona un rango de ángulo de inclinación de 180°	
		90	Selecciona un rango de ángulo de inclinación de 90°	
	Totem Mode	OFF	No restringe el movimiento de paneo e inclinación	
		UP	Restringe el movimiento de paneo e inclinación para el montaje en altura	
		DOWN	Restringe el movimiento de paneo e inclinación para el montaje en superficie/suelo	
	Sensitivity	001–100	Establece la sensibilidad del sonido	
	DMX Loss	Hold	Mantiene el último ajuste cuando se pierde la señal	
		Black	El producto oscurece las luces	
		Auto	Pone la unidad en modo automatizado cuando se pierde la señal	
		Sound	Pone la unidad en modo de sonido cuando se pierde la señal	
Indicator	ON	Activa/desactiva el indicador LED		
	OFF			
Flash if DMX	ON	Establece si el indicador LED parpadea cuando el dispositivo está conectado o desconectado del DMX		
	OFF			
USB Update	Yes	Activa/desactiva la actualización del software mediante USB-C		
	No			
RF	Bind	Muestra las instrucciones sobre cómo vincular el control remoto por RF al producto		
Reset			Restablece el producto	
Factory Set			Carga los valores predeterminados de fábrica	
Sys Info	Ver:	V_	Muestra la versión del firmware	
	Running Mode	-----	Muestra el modo de funcionamiento actual	
	DMX Address	---	Muestra la dirección DMX actual	
	Temperature	---	Muestra la temperatura actual del producto	

**Enlace DMX**

El Intimidator Spot 475ZX puede funcionar con un controlador DMX. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para el funcionamiento con DMX se encuentran en el manual del usuario. Si no está familiarizado con DMX, descargue la documentación sobre DMX de [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

**Dirección inicial**

Para garantizar el acceso completo a todos los canales disponibles en cada modo DMX, la dirección DMX más alta recomendada es **497**.

**Conexión principal/secundaria**


El Intimidator Spot 475ZX utiliza la conexión de datos DMX para su modo principal/secundario. La información sobre la configuración del Intimidator Spot 475ZX para el funcionamiento principal/secundario se encuentra en el manual del usuario, que está disponible en el sitio web de Chauvet.

**Control remoto por RF**


El Intimidator Spot 475ZX se puede manejar con los controles remotos CHAUVET RFC o RFC-XL. Para obtener más información sobre el control remoto por RF, descargue las instrucciones del manual del usuario de Intimidator Spot 475ZX en [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

**Gobos**

**Gobo - Rueda de gobos giratorios**



**Gobo2 - Rueda de gobos estáticos**



**Valores de DMX**

10CH	16CH	Función	Valor	Porcentaje/Ajuste
1	1	Paneo	000 ⇔ 255	0–540°
–	2	Paneo preciso	000 ⇔ 255	Control preciso del paneo
2	3	Inclinación	000 ⇔ 255	0–270°
–	4	Inclinación precisa	000 ⇔ 255	Control preciso de la inclinación
–	5	Velocidad de paneo/ inclinación	000 ⇔ 255	Velocidad de paneo/inclinación, de rápida a lenta
3	6	Rueda de colores	000 ⇔ 007	Blanco
			008 ⇔ 015	Rojo
			016 ⇔ 023	Amarillo
			024 ⇔ 031	Verde
			032 ⇔ 039	Azul
			040 ⇔ 047	CTO
			048 ⇔ 055	Cian
			056 ⇔ 063	Magenta
			064 ⇔ 068	Blanco
			069 ⇔ 189	Indexación de colores
			190 ⇔ 221	Arcoiris de colores, de rápido a lento
			222 ⇔ 223	Detener
			224 ⇔ 255	Arcoiris de color inverso, de lento a rápido
4	7	Rueda de gobos giratorios (Gobo) (consulte <a href="#">Gobos</a> )	000 ⇔ 007	Abrir
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Agitación del gobo 7, de lenta a rápida
			072 ⇔ 079	Agitación del gobo 6, de lenta a rápida
			080 ⇔ 087	Agitación del gobo 5, de lenta a rápida
			088 ⇔ 095	Agitación del gobo 4, de lenta a rápida
			096 ⇔ 103	Agitación del gobo 3, de lenta a rápida
			104 ⇔ 111	Agitación del gobo 2, de lenta a rápida
			112 ⇔ 119	Agitación del gobo 1, de lenta a rápida
			120 ⇔ 127	Abrir
			128 ⇔ 191	Efecto de ciclo, de lento a rápido
			192 ⇔ 255	Efecto de ciclo inverso, de lento a rápido
5	8	Rotación de gobos	000 ⇔ 063	Indexación de los gobos
			064 ⇔ 147	Rotación de los gobos, de lenta a rápida
			148 ⇔ 231	Rotación inversa de los gobos, de lenta a rápida
			232 ⇔ 255	Rebote de los gobos, de corto a largo

10CH	16CH	Función	Valor	Porcentaje/Ajuste
6	9	Rueda de gobos estáticos (Gobo2) (consulte <a href="#">Gobos</a> )	000 ⇔ 006	Abrir
			007 ⇔ 013	Gobo 1
			014 ⇔ 020	Gobo 2
			021 ⇔ 027	Gobo 3
			028 ⇔ 034	Gobo 4
			035 ⇔ 041	Gobo 5
			042 ⇔ 048	Gobo 6
			049 ⇔ 055	Gobo 7
			056 ⇔ 063	Gobo 8
			064 ⇔ 071	Agitación del gobo 8, de lenta a rápida
			072 ⇔ 078	Agitación del gobo 7, de lenta a rápida
			079 ⇔ 085	Agitación del gobo 6, de lenta a rápida
			086 ⇔ 092	Agitación del gobo 5, de lenta a rápida
			093 ⇔ 099	Agitación del gobo 4, de lenta a rápida
			100 ⇔ 106	Agitación del gobo 3, de lenta a rápida
			107 ⇔ 113	Agitación del gobo 2, de lenta a rápida
			114 ⇔ 120	Agitación del gobo 1, de lenta a rápida
			121 ⇔ 127	Abrir
			128 ⇔ 191	Efecto de ciclo inverso, de lento a rápido
192 ⇔ 255	Efecto de ciclo, de lento a rápido			
7	10	Prisma	000 ⇔ 003	Sin función
			004 ⇔ 006	Prisma 1 (redondo)
			007 ⇔ 065	Rotación, de lenta a rápida
			066 ⇔ 123	Rotación inversa, de lenta a rápida
			124 ⇔ 127	Prisma 1 (redondo)
			128 ⇔ 131	Sin función
			132 ⇔ 134	Prisma 2 (lineal)
			135 ⇔ 193	Rotación, de lenta a rápida
			194 ⇔ 251	Rotación inversa, de lenta a rápida
252 ⇔ 255	Prisma 2 (lineal)			
8	11	Enfoque	000 ⇔ 255	0–100%
9	12	Zoom	000 ⇔ 255	De ancho a estrecho
–	13	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
10	14	Obturador	000 ⇔ 003	Desactivado
			004 ⇔ 007	Activado
			008 ⇔ 076	Estroboscopio, de lento a rápido
			077 ⇔ 145	Estroboscopio de impulsos, de lento a rápido
			146 ⇔ 215	Estroboscopio aleatorio, de lento a rápido
216 ⇔ 255	Activado			

10CH	16CH	Función	Valor	Porcentaje/Ajuste
-	15	Control	000 ⇔ 007	Sin función
			008 ⇔ 015	Oscurecer luces en el movimiento de paneo/ inclinación
			016 ⇔ 023	Oscurecer luces en el movimiento de la rueda de colores
			024 ⇔ 031	Oscurecer luces en el movimiento de las ruedas de gobos
			032 ⇔ 039	Oscurecer luces en el movimiento de la rueda de paneo/inclinación/color
			040 ⇔ 047	Oscurecer luces en el movimiento de las ruedas de paneo/inclinación/gobos
			048 ⇔ 055	Oscurecer luces en el movimiento de las ruedas de paneo/inclinación/rueda de colores/gobos
			056 ⇔ 095	Sin función
			096 ⇔ 103	Restablecer el paneo
			104 ⇔ 111	Restablecer la inclinación
			112 ⇔ 119	Restablecer la rueda de colores
			120 ⇔ 127	Restablecer las ruedas de gobos
			128 ⇔ 135	Sin función
			136 ⇔ 143	Restablecer el prisma
			144 ⇔ 151	Sin función
			152 ⇔ 159	Restablar todo
			160 ⇔ 255	Sin función
			-	16
008 ⇔ 023	Macro de movimiento 1			
024 ⇔ 039	Macro de movimiento 2			
040 ⇔ 055	Macro de movimiento 3			
056 ⇔ 071	Macro de movimiento 4			
072 ⇔ 087	Macro de movimiento 5			
088 ⇔ 103	Macro de movimiento 6			
104 ⇔ 119	Macro de movimiento 7			
120 ⇔ 135	Macro de movimiento 8			
136 ⇔ 151	Macro de movimiento con sonido activo 1			
152 ⇔ 167	Macro de movimiento con sonido activo 2			
168 ⇔ 183	Macro de movimiento con sonido activo 3			
184 ⇔ 199	Macro de movimiento con sonido activo 4			
200 ⇔ 215	Macro de movimiento con sonido activo 5			
216 ⇔ 231	Macro de movimiento con sonido activo 6			
232 ⇔ 247	Macro de movimiento con sonido activo 7			
248 ⇔ 255	Macro de movimiento con sonido activo 8			

## À propos de ce guide

Le Intimidator Spot 475ZX Guide de référence rapide (GRR) contient des informations essentielles sur le produit telles que le montage, les options de menu et les valeurs DMX. Pour de plus amples informations, téléchargez le Manuel d'utilisation sur le site web [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Avertissement

Les informations et spécifications contenues dans ce GRR sont sujettes à modification sans préavis.

### GARANTIE LIMITÉE

**POUR L'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET DE TOUS LES TERMES ET CONDITIONS, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB.**

**Pour les clients aux États-Unis et au Mexique :** [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

**Pour les clients au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France et en Allemagne :** [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet garantit que ce produit ne comporte aucun défaut de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pour la période spécifiée et sous réserve des exceptions et limitations énoncées dans la garantie limitée complète sur notre site web. Cette garantie concerne uniquement à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits en vertu de cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous forme de ticket de caisse original d'un revendeur agréé indiquant le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre et d'un pays à l'autre. Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre distributeur local.

### Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien.

- Branchez UNIQUEMENT ce produit à un circuit relié à la terre et protégé.
- DÉBRANCHEZ avant de nettoyer ou de remplacer le fusible.
- NE regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit est allumé.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique n'est pas pincé ou endommagé.
- Ne débranchez jamais ce produit de l'alimentation en tirant sur le cordon.
- Lors du montage de ce produit au-dessus de la tête, utilisez TOUJOURS un câble de sécurité.
- NE laissez PAS de matériaux inflammables à proximité du produit lorsqu'il fonctionne.
- NE touchez PAS le boîtier du produit lorsqu'il est allumé, car il sera chaud.
- La tension de la prise à laquelle vous connectez ce produit doit se situer dans la plage indiquée sur l'étiquette ou au dos du produit.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement ! (IP20) Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Montez toujours ce produit dans un endroit avec une ventilation adéquate, à au moins 20 po (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation du boîtier de l'appareil n'est obstruée.
- Ne branchez jamais ce produit à un variateur ou à un rhéostat.
- Remplacez le fusible par un fusible de même type et de même calibre.
- Ne portez jamais le produit par le câble d'alimentation électrique. Utilisez uniquement le support de suspension ou la poignée pour transporter ce produit.
- La température ambiante maximale est de 104 °F (40 °C). Ne faites pas fonctionner ce produit à des températures plus élevées.
- En cas de problème de fonctionnement grave, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
- N'ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Pour éviter toute usure inutile et améliorer sa durée de vie, débranchez complètement le produit via le disjoncteur ou débranchez-le pendant les périodes d'inutilisation.



### Contact

Pour les pays autres que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Benelux, la France, l'Allemagne ou le Mexique, contactez votre distributeur pour demander une assistance ou retourner un produit. Se référer à la section [Contact Us](#) à la fin de ce GRR pour les informations de contact.

### Contenu de la boîte

- Intimidator Spot 475ZX
- Câble d'alimentation électrique
- Support de suspension
- Guide de référence rapide

### Pour commencer

Déballer votre Intimidator Spot 475ZX et assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces en bon état. Si la boîte ou le contenu semblent endommagés, informez-en immédiatement le transporteur, et non Chauvet.



### Alimentation CA

Ce produit dispose d'une alimentation électrique à sélection automatique qui fonctionne avec une plage de tension d'entrée de 100 à 240 VCA, 50/60 Hz.



**Pour éviter toute usure et améliorer sa durée de vie, débranchez complètement le produit via le disjoncteur ou le débrancher pendant les périodes d'inutilisation.**

### Raccordement

Il est possible de raccorder jusqu'à 3 Intimidator Spot 475ZX en 120 V ou 7 en 230 V. Ne dépassez jamais ce nombre. Les cordons d'alimentation peuvent être achetés séparément.


### Remplacement de fusible

1. Débranchez le produit de la prise de courant.
2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le porte-fusible et tirez-le tout droit.
3. Retirez le fusible fondu du support et remplacez-le par un fusible du même type et du même calibre.
4. Réinsérez le porte-fusible et rebranchez l'alimentation.

### Montage

Avant de monter ce produit, lisez la section [Consignes de sécurité](#).

### Schéma de montage



### Panneau de commande Description

Bouton	Fonction
<MENU>	Pour quitter le menu ou la fonction en cours
<UP>	Pour remonter dans la liste du menu et augmenter la valeur numérique dans une fonction
<DOWN>	Pour descendre dans la liste du menu et baisser la valeur numérique dans une fonction
<ENTER>	Pour activer le menu actuellement affiché ou définir la valeur actuellement sélectionnée dans la fonction sélectionnée

### Menu Carte

Se référer à la page du produit Intimidator Spot 475ZX sur le site web [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) pour la dernière carte de menu.

Niveau principal	Niveaux de programmation		Description	
Run Mode	Address	001–512	Définit l'adresse de départ DMX	
	DMX	16 CH	Sélectionne le mode DMX	
		10 CH		
	Slave	Slave 1-4	Sélectionne le mode Esclave 1, 2, 3 ou 4	
		Auto	Sélectionne le mode Auto	
		Sound	Sélectionne le mode Sound-Active	
	RF	RF 1–4	Configure le produit pour qu'il fonctionne avec la télécommande RFC-XL du groupe 1, 2, 3 ou 4 (La télécommande doit d'abord être associée au produit)	
		RFP	Configure le produit pour qu'il fonctionne avec le signal RF public	
	Manual	Pan	000–255	Commande manuelle du pan
		Tilt		Commande manuelle tilt
		Color		Commande manuelle chromatique
		Gobo		Commande manuelle du gobo rotatif
		Gobo Rotate		Commande manuelle de rotation du gobo
		Gobo2		Commande manuelle du gobo statique
		Prism		Commande manuelle de prisme
		Focus		Commande manuelle du focus
		Zoom		Commande manuelle du zoom
Dimmer		Commande manuelle du variateur		
Shutter	Commande manuelle de l'obturateur			
Setup	Pan Reverse	OFF	Fonctionnement normal pan	
		ON	Fonctionnement inversé pan	
	Tilt Reverse	OFF	Fonctionnement normal tilt	
		ON	Fonctionnement inversé tilt	
	Screen Reverse	OFF	Écran normal	
		ON	Écran inversé	
	Pan Angle	540	Sélectionne la plage d'angle pan 540°	
		360	Sélectionne la plage d'angle pan 360°	
		180	Sélectionne la plage d'angle pan 180°	
	Tilt Angle	270	Sélectionne la plage d'angle tilt 270°	
		180	Sélectionne la plage d'angle tilt 180°	
		90	Sélectionne la plage d'angle tilt 90°	
	Totem Mode	OFF	Ne limite pas le mouvement pan et tilt	
		UP	Limite le mouvement pan et tilt pour le montage en hauteur	
		DOWN	Limite le mouvement pan et tilt pour le montage en surface/au sol	
	Sensitivity	001–100	Règle la sensibilité sonore	
	DMX Loss	Hold	Garde le dernier réglage lorsque le signal est perdu	
		Black	Noircit le produit	
		Auto	Règle l'appareil en mode Auto lorsque le signal est perdu	
		Sound	Règle l'unité en mode Sound lorsque le signal est perdu	
Indicator	ON	Active/désactive l'indicateur LED		
	OFF			
Flash if DMX	ON	Définit si le voyant clignote lorsque l'appareil est connecté ou déconnecté du DMX		
	OFF			
USB Update	Yes	Active/désactive la mise à jour logicielle via port USB-C		
	No			
RF	Bind	Affiche les instructions pour associer la télécommande au produit		
	Reset	Réinitialise le produit		
	Factory Set	Charge par défaut les paramètres d'usine		
Sys Info	Ver:	V_	Affiche la version du micrologiciel	
	Running Mode	-----	Affiche le mode d'exécution actuel	
	DMX Address	---	Affiche l'adresse actuelle du DMX	
	Temperature	---	Affiche la température actuelle du produit	

**Liaison DMX**

Le Intimidator Spot 475ZX peut fonctionner avec le contrôleur DMX. Les instructions de connexion et de configuration de ce produit pour le fonctionnement DMX se trouvent dans le manuel d'utilisation. Si vous ne connaissez pas DMX, vous pouvez télécharger DMX Primer sur le site web [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

**Adresse de départ**

Pour garantir un accès complet à tous les canaux disponibles dans chaque mode DMX, l'adresse DMX recommandée la plus élevée est **497**.

**Connexion Maître/Esclave**


Le Intimidator Spot 475ZX utilise la connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Les informations sur la configuration du Intimidator Spot 475ZX pour le fonctionnement Maître/Esclave se trouvent dans le Manuel d'utilisation, disponible sur le site web de Chauvet.

**Télécommande**


Le Intimidator Spot 475ZX peut être commandé à l'aide des télécommandes CHAUVET RFC ou RFC-XL. Pour plus d'informations sur la télécommande, téléchargez les instructions du Intimidator Spot 475ZXmanuel d'utilisation sur le site web [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

**Gobos**

**Gobo - Roue de gobo rotative**



**Gobo2 - Roue de gobo statique**



FR

## Valeurs DMX

10 CH	16 CH	Fonction	Valeur	Paramètre/pourcentage
1	1	Pan	000 ⇔ 255	0–540°
–	2	Pan fin	000 ⇔ 255	Réglage fin du pan
2	3	Tilt	000 ⇔ 255	0–270°
–	4	Tilt fin	000 ⇔ 255	Réglage fin du tilt.
–	5	Vitesse du pan/tilt	000 ⇔ 255	Vitesse du pan/tilt, rapide à lent
3	6	Roue chromatique	000 ⇔ 007	Blanc
			008 ⇔ 015	Rouge
			016 ⇔ 023	Jaune
			024 ⇔ 031	Vert
			032 ⇔ 039	Bleu
			040 ⇔ 047	CTO
			048 ⇔ 055	Cyan
			056 ⇔ 063	Magenta
			064 ⇔ 068	Blanc
			069 ⇔ 189	Indexation de couleur
			190 ⇔ 221	Arc-en-ciel de cycle de couleur, rapide à lent
			222 ⇔ 223	Arrêt
			224 ⇔ 255	Arc-en-ciel à cycle de couleurs inversé, lent à rapide
4	7	Roue de Gobo rotatif (Gobo) (voir <a href="#">Gobos</a> )	000 ⇔ 007	Ouvert
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Gobo 7 shake, lent à rapide
			072 ⇔ 079	Gobo 6 shake, lent à rapide
			080 ⇔ 087	Gobo 5 shake, lent à rapide
			088 ⇔ 095	Gobo 4 shake, lent à rapide
			096 ⇔ 103	Gobo 3 shake, lent à rapide
			104 ⇔ 111	Gobo 2 shake, lent à rapide
			112 ⇔ 119	Gobo 1 shake, lent à rapide
			120 ⇔ 127	Ouvert
			128 ⇔ 191	Effet de cycle, lent à rapide
192 ⇔ 255	Effet de cycle inversé, lent à rapide			
5	8	Rotation de gobo	000 ⇔ 063	Indexation de gobo
			064 ⇔ 147	Rotation de gobo, lent à rapide
			148 ⇔ 231	Rotation de gobo inversée, lent à rapide
			232 ⇔ 255	Rebond de gobo, court à long

10 CH	16 CH	Fonction	Valeur	Paramètre/pourcentage
6	9	Roue de Gobo statique (Gobo 2) (voir <a href="#">Gobos</a> )	000 ⇔ 006	Ouvert
			007 ⇔ 013	Gobo 1
			014 ⇔ 020	Gobo 2
			021 ⇔ 027	Gobo 3
			028 ⇔ 034	Gobo 4
			035 ⇔ 041	Gobo 5
			042 ⇔ 048	Gobo 6
			049 ⇔ 055	Gobo 7
			056 ⇔ 063	Gobo 8
			064 ⇔ 071	Gobo 8 shake, lent à rapide
			072 ⇔ 078	Gobo 7 shake, lent à rapide
			079 ⇔ 085	Gobo 6 shake, lent à rapide
			086 ⇔ 092	Gobo 5 shake, lent à rapide
			093 ⇔ 099	Gobo 4 shake, lent à rapide
			100 ⇔ 106	Gobo 3 shake, lent à rapide
			107 ⇔ 113	Gobo 2 shake, lent à rapide
			114 ⇔ 120	Gobo 1 shake, lent à rapide
			121 ⇔ 127	Ouvert
			128 ⇔ 191	Effet de cycle inversé, lent à rapide
192 ⇔ 255	Effet de cycle, lent à rapide			
7	10	Prisme	000 ⇔ 003	Aucune fonction
			004 ⇔ 006	Prisme 1 (rond)
			007 ⇔ 065	Rotation, lent à rapide
			066 ⇔ 123	Rotation inversée, lent à rapide
			124 ⇔ 127	Prisme 1 (rond)
			128 ⇔ 131	Aucune fonction
			132 ⇔ 134	Prisme 2 (linéaire)
			135 ⇔ 193	Rotation, lent à rapide
			194 ⇔ 251	Rotation inversée, lent à rapide
252 ⇔ 255	Prisme 2 (linéaire)			
8	11	Focus	000 ⇔ 255	0–100 %
9	12	Zoom	000 ⇔ 255	Large à étroit
–	13	Variateur	000 ⇔ 255	0–100 %
10	14	Obturateur	000 ⇔ 003	Off
			004 ⇔ 007	On
			008 ⇔ 076	Stroboscope, lent à rapide
			077 ⇔ 145	Stroboscope/impulsion, lent à rapide
			146 ⇔ 215	Stroboscope/aléatoire, lent à rapide
			216 ⇔ 255	On

10 CH	16 CH	Fonction	Valeur	Paramètre/pourcentage
-	15	Contrôle	000 ⇔ 007	Aucune fonction
			008 ⇔ 015	Noircissement sur mouvement pan/tilt
			016 ⇔ 023	Noircissement sur mouvement de la roue chromatique
			024 ⇔ 031	Noircissement sur mouvement de la roue de gobo
			032 ⇔ 039	Noircissement sur mouvement de la roue pan/tilt/chromatique
			040 ⇔ 047	Noircissement sur mouvement de la roue pan/tilt/gobo
			048 ⇔ 055	Noircissement sur mouvement de la roue/gobo pan/tilt/chromatique
			056 ⇔ 095	Aucune fonction
			096 ⇔ 103	Réinitialisation pan
			104 ⇔ 111	Réinitialisation tilt
			112 ⇔ 119	Réinitialisation de la roue chromatique
			120 ⇔ 127	Réinitialisation des roues de gobo
			128 ⇔ 135	Aucune fonction
			136 ⇔ 143	Réinitialisation du prisme
			144 ⇔ 151	Aucune fonction
			152 ⇔ 159	Tout réinitialisé
-	16	Macros mouvement	000 ⇔ 007	Aucune fonction
			008 ⇔ 023	Macro mouvement 1
			024 ⇔ 039	Macro mouvement 2
			040 ⇔ 055	Macro mouvement 3
			056 ⇔ 071	Macro mouvement 4
			072 ⇔ 087	Macro mouvement 5
			088 ⇔ 103	Macro mouvement 6
			104 ⇔ 119	Macro mouvement 7
			120 ⇔ 135	Macro mouvement 8
			136 ⇔ 151	Macro mouvement Sound-active 1
			152 ⇔ 167	Macro mouvement Sound-active 2
			168 ⇔ 183	Macro mouvement Sound-active 3
			184 ⇔ 199	Macro mouvement Sound-active 4
			200 ⇔ 215	Macro mouvement Sound-active 5
			216 ⇔ 231	Macro mouvement Sound-active 6
			232 ⇔ 247	Macro mouvement Sound-active 7
248 ⇔ 255	Macro mouvement Sound-active 8			

## Über diese Anleitung

Diese Kurzanleitung Intimidator Spot 475ZX enthält grundlegende Produktinformationen wie Montage, Menüoptionen und DMX-Werte. Laden Sie das Benutzerhandbuch von [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) herunter, um weitere Informationen zu erhalten.

## Haftungsausschluss

Die in dieser Kurzanleitung enthaltenen Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

### FÜR DIE REGISTRIERUNG DER GARANTIE UND DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den Vereinigten Staaten und Mexiko: [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

Für Kunden im Vereinigten Königreich, der Republik Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet garantiert, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, und zwar für den Zeitraum, der in der vollständigen eingeschränkten Garantie auf unserer Website angegeben ist, und vorbehaltlich der dort aufgeführten Ausschlüsse und Einschränkungen. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Um Ihre Rechte im Rahmen dieser Garantie geltend zu machen, müssen Sie einen Kaufnachweis in Form eines Original-Kaufbelegs eines autorisierten Händlers vorlegen, auf dem der Produktname und das Kaufdatum angegeben sind. ES GIBT KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat und von Land zu Land unterschiedlich sind. Diese Garantie gilt nur in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, der Republik Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko. Für Garantiebedingungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

## Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen zu Installation, Nutzung und Wartung.



- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen geerdeten und geschützten Stromkreis an.
- TRENNEN Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung austauschen.
- Schauen Sie NICHT in die Lichtquelle, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht geknickt oder beschädigt ist.
- Trennen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel von der Stromversorgung.
- Wenn Sie dieses Produkt über Kopf montieren, verwenden Sie IMMER ein Sicherheitskabel.
- Lassen Sie KEINE brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts, wenn es in Betrieb ist.
- Berühren Sie das Gehäuse des eingeschalteten Geräts NICHT, da es dann heiß ist.



- Die Spannung der Steckdose, an die Sie dieses Produkt anschließen, muss innerhalb des auf dem Aufkleber oder der Rückseite des Produkts angegebenen Bereichs liegen.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet! (IP20) Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Montieren Sie dieses Produkt immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Mindestabstand von 50 cm (20 Zoll) zu angrenzenden Flächen.
- Achten Sie darauf, dass keine Lüftungsschlitze am Gehäuse des Geräts blockiert sind.
- Schließen Sie dieses Produkt niemals an einen Dimmer oder Rheostat an.
- Ersetzen Sie die Sicherung durch den gleichen Typ und die gleiche Leistung.
- Tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel. Verwenden Sie ausschließlich die Aufhängevorrichtung oder den Griff, um dieses Produkt zu tragen.
- Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 40 °C (104 °F). Betreiben Sie dieses Produkt nicht bei höheren Temperaturen.
- Im Falle einer schwerwiegenden Störung ist der Betrieb sofort einzustellen.
- Dieses Produkt darf NICHT geöffnet werden. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, sollten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch über einen Unterbrecher oder durch Ziehen des Netzsteckers vollständig von der Stromversorgung trennen.

## Kontakt

Außerhalb der USA, Großbritanniens, Irlands, der Benelux-Länder, Frankreichs, Deutschlands oder Mexikos wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um Support anzufordern oder ein Produkt zurückzusenden. Am Ende dieser Kurzanleitung klicken Sie auf [Contact Us](#) für Kontaktinformationen.

## Lieferumfang

- Intimidator Spot 475ZX
- Halterung zum Aufhängen
- Netzkabel
- Kurzanleitung

## Vorgehensweise

Packen Sie Ihren Intimidator Spot 475ZX aus und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile in unbeschädigtem Zustand erhalten haben. Wenn der Karton oder der Inhalt beschädigt erscheint, benachrichtigen Sie sofort den Spediteur, nicht Chauvet.

**Wechselstrom**

Dieses Produkt verfügt über ein automatisches Netzteil, das mit einem Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz arbeitet.



**Um Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, sollten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch über einen Unterbrecher oder durch Ziehen des Netzsteckers vollständig von der Stromversorgung trennen.**

**Kopplung von Geräten (Power Linking)**

Es ist möglich, bis zu 3 Intimidator Spot 475ZX-Produkte bei 120 V oder 7 Produkte bei 230 V zu verbinden. Stromverbindungskabel können separat erworben werden.


**Austausch von Sicherungen**

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
2. Schrauben Sie den Sicherungshalter mit einem Schlitzschraubendreher ab und ziehen Sie ihn gerade heraus.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung aus dem Halter und ersetzen Sie sie durch eine Sicherung desselben Typs und desselben Werts.
4. Setzen Sie den Sicherungshalter wieder ein und schließen Sie die Stromversorgung wieder an.

**Montage**

Bevor Sie dieses Produkt montieren, lesen Sie die [Sicherheitshinweise](#).

**Montageskizze**



**Beschreibung des Bedienfelds**

Taste	Funktion
<MENU>	Beendet das aktuelle Menü oder die Funktion
<UP>	Navigiert aufwärts durch die Menüliste und erhöht den numerischen Wert in einer Funktion
<DOWN>	Navigiert abwärts durch die Menüliste und verringert den numerischen Wert in einer Funktion
<ENTER>	Aktiviert das aktuell angezeigte Menü oder setzt den aktuell gewählten Wert in die gewählte Funktion



**Menü-Übersicht**

Auf der Produktseite Intimidator Spot 475ZX unter [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) finden Sie die aktuelle Menü-Übersicht.

Hauptebene	Programmierungsebenen		Beschreibung	
<b>Adress</b>	<b>001–512</b>		Setzt die DMX-Startadresse	
<b>Run Mode</b>	<b>DMX</b>	<b>16CH</b>	Wählt den DMX-Modus aus	
		<b>10CH</b>		
	<b>Slave</b>	<b>Slave1–4</b>	Wählt den Slave-Modus 1, 2, 3 oder 4	
		<b>Auto</b>	Wählt den Auto-Modus	
		<b>Sound</b>	Wählt den Sound-Active-Modus	
	<b>RF</b>	<b>RF 1–4</b>		Stellt das Produkt so ein, dass es mit der RFC-XL-Fernbedienung in Gruppe 1, 2, 3 oder 4 funktioniert (RF-Fernbedienung muss zuerst an das Produkt gekoppelt werden)
		<b>RFP</b>		Stellt das Produkt so ein, dass es mit öffentlichen RF-Signalen arbeitet
	<b>Manual</b>	<b>Pan</b>	<b>000–255</b>	Manuelle Schwenksteuerung
		<b>Tilt</b>		Manuelle Neigesteuerung
		<b>Color</b>		Manuelle Farbsteuerung
		<b>Gobo</b>		Manuelle Gobo-Drehsteuerung
		<b>Gobo Rotate</b>		Manuelle Steuerung der Gobodrehung
		<b>Gobo2</b>		Manuelle statische Gobosteuerung
		<b>Prism</b>		Manuelle Prismensteuerung
		<b>Focus</b>		Manuelle Fokussteuerung
<b>Zoom</b>		Manuelle Zoomsteuerung		
<b>Dimmer</b>		Manuelle Dimmersteuerung		
	<b>Shutter</b>	Manuelle Shuttersteuerung		
<b>Setup</b>	<b>Pan Reverse</b>	<b>OFF</b>	Normaler Schwenkbetrieb	
		<b>ON</b>	Rückwärtiger Schwenkbetrieb	
	<b>Tilt Reverse</b>	<b>OFF</b>	Normaler Neigebetrieb	
		<b>ON</b>	Rückwärtiger Neigebetrieb	
	<b>Screen Reverse</b>	<b>OFF</b>	Normale Anzeige	
		<b>ON</b>	Umgekehrte Anzeige	
	<b>Pan Angle</b>	<b>540</b>	Wählt den Schwenkwinkelbereich von 540° aus	
		<b>360</b>	Wählt den Schwenkwinkelbereich von 360° aus	
		<b>180</b>	Wählt den Schwenkwinkelbereich von 180° aus	
	<b>Tilt Angle</b>	<b>270</b>	Wählt den Neigungswinkelbereich von 270° aus	
		<b>180</b>	Wählt den Neigungswinkelbereich von 180° aus	
		<b>90</b>	Wählt den Neigungswinkelbereich von 90° aus	
	<b>Totem Mode</b>	<b>OFF</b>	Schränkt die Schwenk- und Neigebewegung nicht ein	
		<b>UP</b>	Schränkt die Schwenk- und Neigebewegung bei Überkopfmontage ein	
		<b>DOWN</b>	Schränkt die Schwenk- und Neigebewegung bei Flächen-/Bodenmontage ein	
	<b>Sensitivity</b>	<b>001–100</b>	Einstellen der Tonempfindlichkeit	
	<b>DMX Loss</b>	<b>Hold</b>	Behält die letzte Einstellung bei, wenn das Signal verloren geht	
		<b>Black</b>	Verdunkelt das Produkt	
		<b>Auto</b>	Versetzt das Gerät in den Auto-Modus, wenn das Signal verloren geht	
		<b>Sound</b>	Versetzt das Gerät in den Sound-Modus, wenn das Signal verloren geht	
<b>Indicator</b>	<b>ON</b>	Aktiviert/deaktiviert die LED-Anzeige		
	<b>OFF</b>			
<b>Flash if DMX</b>	<b>ON</b>	Legt fest, ob die LED-Anzeige blinkt, wenn das Gerät mit dem DMX verbunden oder von ihm getrennt ist		
	<b>OFF</b>			
<b>USB Update</b>	<b>Yes</b>	Aktiviert/deaktiviert die Softwareaktualisierung über USB-C		
	<b>No</b>			
<b>RF</b>	<b>Bind</b>	Zeigt, wie man die RF-Fernbedienung mit dem Produkt koppelt		
	<b>Reset</b>	Setzt das Produkt zurück		
	<b>Factory Set</b>	Lädt die Werkseinstellungen		
<b>Sys Info</b>	<b>Ver:</b>	<b>V_</b>	Zeigt die Firmware-Version an	
	<b>Running Mode</b>	<b>---</b>	Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an	
	<b>DMX Address</b>	<b>---</b>	Zeigt die aktuelle DMX-Adresse an	
	<b>Temperature</b>	<b>---</b>	Zeigt die aktuelle Produkttemperatur an	

## DMX-Anbindung

Der Intimidator Spot 475ZX kann mit einem DMX-Controller verwendet werden. Anweisungen zum Anschließen und Konfigurieren dieses Produkts für den DMX-Betrieb finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Sie mit DMX nicht vertraut sind, laden Sie das DMX-Handbuch herunter unter [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Startadresse

Um vollen Zugriff auf alle in jedem DMX-Modus verfügbaren Kanäle zu gewährleisten, ist die höchste empfohlene DMX-Adresse **497**.

### Master-/Slave-Anschluss


Der Intimidator Spot 475ZX nutzt die DMX-Datenverbindung für seinen Master/Slave-Modus. Informationen zur Konfiguration des Intimidator Spot 475ZX für den Master/Slave-Betrieb finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf der Chauvet-Website erhältlich ist.

## RF-Fernbedienung


Der Intimidator Spot 475ZX kann mit den Fernbedienungen CHAUVET RFC oder RFC-XL bedient werden. Weitere Informationen über die RF-Fernbedienung finden Sie im Intimidator Spot 475ZX Benutzerhandbuch, das Sie von [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) herunterladen können.

## Gobos

### Gobo – Rotierendes Goporad



### Gobo2 – Statisches Goporad



**DMX-Werte**

10CH	16CH	Funktion	Wert	Prozentsatz/Einstellung
1	1	Schwenken	000 ⇔ 255	0–540°
–	2	Feinsteuerung Schwenken	000 ⇔ 255	Feinsteuerung des Schwenks
2	3	Neigung	000 ⇔ 255	0–270°
–	4	Feinsteuerung der Neigung	000 ⇔ 255	Feinsteuerung des Neigens
–	5	Geschwindigkeit Schwenken/Neigen	000 ⇔ 255	Schwenk-/Neige-geschwindigkeit, schnell bis langsam
3	6	Farbrad	000 ⇔ 007	Weiß
			008 ⇔ 015	Rot
			016 ⇔ 023	Gelb
			024 ⇔ 031	Grün
			032 ⇔ 039	Blau
			040 ⇔ 047	CTO (Farbtemperatur Orange)
			048 ⇔ 055	Cyan
			056 ⇔ 063	Magenta
			064 ⇔ 068	Weiß
			069 ⇔ 189	Farbindizierung
			190 ⇔ 221	Farbwechsel-Regenbogen, schnell bis langsam
			222 ⇔ 223	Stopp
			224 ⇔ 255	Umgekehrter Farbwechsel-Regenbogen, langsam bis schnell
4	7	Rotierendes Goborad (Gobo) (siehe <a href="#">Gobos</a> )	000 ⇔ 007	Offen
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Gobo 7 Shake, langsam bis schnell
			072 ⇔ 079	Gobo 6 Shake, langsam bis schnell
			080 ⇔ 087	Gobo 5 Shake, langsam bis schnell
			088 ⇔ 095	Gobo 4 Shake, langsam bis schnell
			096 ⇔ 103	Gobo 3 Shake, langsam bis schnell
			104 ⇔ 111	Gobo 2 Shake, langsam bis schnell
			112 ⇔ 119	Gobo 1 Shake, langsam bis schnell
			120 ⇔ 127	Offen
			128 ⇔ 191	Wechseleffekt, langsam bis schnell
192 ⇔ 255	Umgekehrter Wechseleffekt, langsam bis schnell			
5	8	Gobo-Rotation	000 ⇔ 063	Gobo-Indizierung
			064 ⇔ 147	Gobo-Rotation, langsam bis schnell
			148 ⇔ 231	Umgekehrte Gobo-Rotation, langsam bis schnell
			232 ⇔ 255	Gobo Bounce, kurz bis lang

10CH	16CH	Funktion	Wert	Prozentsatz/Einstellung
6	9	Statisches Gaborad (Gobo2) (siehe <a href="#">Gobos</a> )	000 ⇔ 006	Offen
			007 ⇔ 013	Gobo 1
			014 ⇔ 020	Gobo 2
			021 ⇔ 027	Gobo 3
			028 ⇔ 034	Gobo 4
			035 ⇔ 041	Gobo 5
			042 ⇔ 048	Gobo 6
			049 ⇔ 055	Gobo 7
			056 ⇔ 063	Gobo 8
			064 ⇔ 071	Gobo 8 Shake, langsam bis schnell
			072 ⇔ 078	Gobo 7 Shake, langsam bis schnell
			079 ⇔ 085	Gobo 6 Shake, langsam bis schnell
			086 ⇔ 092	Gobo 5 Shake, langsam bis schnell
			093 ⇔ 099	Gobo 4 Shake, langsam bis schnell
			100 ⇔ 106	Gobo 3 Shake, langsam bis schnell
			107 ⇔ 113	Gobo 2 Shake, langsam bis schnell
			114 ⇔ 120	Gobo 1 Shake, langsam bis schnell
			121 ⇔ 127	Offen
			128 ⇔ 191	Umgekehrter Wechseleffekt, langsam bis schnell
192 ⇔ 255	Wechseleffekt, langsam bis schnell			
7	10	Prisma	000 ⇔ 003	Keine Funktion
			004 ⇔ 006	Prisma 1 (rund)
			007 ⇔ 065	Rotation, langsam bis schnell
			066 ⇔ 123	Umgekehrte Rotation, langsam bis schnell
			124 ⇔ 127	Prisma 1 (rund)
			128 ⇔ 131	Keine Funktion
			132 ⇔ 134	Prisma 2 (linear)
			135 ⇔ 193	Rotation, langsam bis schnell
			194 ⇔ 251	Umgekehrte Rotation, langsam bis schnell
252 ⇔ 255	Prisma 2 (linear)			
8	11	Fokus	000 ⇔ 255	0–100%
9	12	Zoom	000 ⇔ 255	Breit bis schmal
–	13	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
10	14	Shutter	000 ⇔ 003	Aus
			004 ⇔ 007	Ein
			008 ⇔ 076	Strobe, langsam bis schnell
			077 ⇔ 145	Impuls-Strobe, langsam bis schnell
			146 ⇔ 215	Unregelmäßiger Strobe, langsam bis schnell
			216 ⇔ 255	Ein

10CH	16CH	Funktion	Wert	Prozentsatz/Einstellung
-	15	Steuerung	000 ⇔ 007	Keine Funktion
			008 ⇔ 015	Verdunkelung bei Schwenk-/Neigebewegungen
			016 ⇔ 023	Verdunkelung bei Farbradbewegung
			024 ⇔ 031	Verdunkelung bei Goboradbewegung
			032 ⇔ 039	Verdunkelung bei Schwenk-/Neigebewegung Farbrad
			040 ⇔ 047	Verdunkelung bei Schwenk-/Neigebewegung Goborad
			048 ⇔ 055	Verdunkelung bei Schwenk-/Neigebewegung von Farbrad/Goborad
			056 ⇔ 095	Keine Funktion
			096 ⇔ 103	Schwenk zurücksetzen
			104 ⇔ 111	Neigung zurücksetzen
			112 ⇔ 119	Farbrad zurücksetzen
			120 ⇔ 127	Goboräder zurücksetzen
			128 ⇔ 135	Keine Funktion
			136 ⇔ 143	Prisma zurücksetzen
			144 ⇔ 151	Keine Funktion
			152 ⇔ 159	Alle zurücksetzen
			160 ⇔ 255	Keine Funktion
-	16	Bewegungsmakros	000 ⇔ 007	Keine Funktion
			008 ⇔ 023	Bewegungsmakro 1
			024 ⇔ 039	Bewegungsmakro 2
			040 ⇔ 055	Bewegungsmakro 3
			056 ⇔ 071	Bewegungsmakro 4
			072 ⇔ 087	Bewegungsmakro 5
			088 ⇔ 103	Bewegungsmakro 6
			104 ⇔ 119	Bewegungsmakro 7
			120 ⇔ 135	Bewegungsmakro 8
			136 ⇔ 151	Klang-aktives Bewegungsmakro 1
			152 ⇔ 167	Klang-aktives Bewegungsmakro 2
			168 ⇔ 183	Klang-aktives Bewegungsmakro 3
			184 ⇔ 199	Klang-aktives Bewegungsmakro 4
			200 ⇔ 215	Klang-aktives Bewegungsmakro 5
			216 ⇔ 231	Klang-aktives Bewegungsmakro 6
			232 ⇔ 247	Klang-aktives Bewegungsmakro 7
			248 ⇔ 255	Klang-aktives Bewegungsmakro 8

## Informazioni sulla Guida

La Guida rapida Intimidator Spot 475ZX contiene informazioni di base sul prodotto, quali montaggio, opzioni di menu e valori DMX. Per maggiori dettagli scaricare il Manuale Utente dal sito [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

## Esclusione di responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

## GARANZIA LIMITATA

**PER LA REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA E PER I TERMINI E LE CONDIZIONI COMPLETI, VISITARE IL NOSTRO SITO WEB.**

Per i clienti di Stati Uniti e Messico: [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

Per i clienti di Regno Unito, Repubblica d'Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia e Germania: [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet garantisce che questo prodotto, in condizioni di utilizzo normale, è privo di difetti di materiale e di manodopera, per il periodo specificato e con le esclusioni e le limitazioni riportati nella garanzia integrale limitata sul proprio sito web. Tale garanzia si applica solo all'acquirente originale del prodotto e non può essere trasferita. Per esercitare i propri diritti secondo i termini della presente garanzia, è necessario fornire prova d'acquisto sotto forma di ricevuta originale di un distributore autorizzato che riporti il nome del prodotto e la data di acquisto. **NON SONO PREVISTE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE.** Questa garanzia prevede diritti legali specifici. È comunque possibile avere altri diritti che variano da stato a stato e da paese a paese. Questa garanzia si applica soltanto negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nella Repubblica d'Irlanda, in Belgio, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo, Francia, Germania e Messico. Per i termini di garanzia vigenti in altri paesi, si prega di consultare il distributore locale.

## Note di sicurezza

Queste note di sicurezza contengono informazioni importanti sul montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Collegare questo prodotto **SOLTANTO** a un circuito dotato di messa a terra e protetto.
- **SCOLLEGARE** l'alimentazione prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile.
- **NON** guardare la sorgente luminosa quando il prodotto è in funzione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Non scollegare mai il prodotto dall'alimentazione elettrica tirando il cavo.
- Per il montaggio in alto del prodotto utilizzare **SEMPRE** un cavo di sicurezza.
- **NON** collocare materiale infiammabile vicino al prodotto mentre è in funzione.
- **NON** toccare l'alloggiamento del prodotto durante il funzionamento perché potrebbe essere molto caldo.
- La tensione della presa a muro a cui si collega il prodotto deve trovarsi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Questo prodotto deve essere utilizzato soltanto in interni (IP20)! Per evitare il rischio di incendio o di folgorazione, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.
- Montare sempre questo prodotto in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione sull'alloggiamento dell'unità sia ostruita.
- Non collegare mai questo prodotto a un dimmer o a un reostato.
- Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e della stessa classe.
- Non trasportare mai il prodotto per il cavo di alimentazione. Per trasportare il prodotto, utilizzare esclusivamente la staffa per il montaggio sospeso o la maniglia.
- La massima temperatura ambiente ammessa è di 40 °C (104 °F). Non utilizzare il prodotto a temperature superiori.
- In caso di gravi problemi di funzionamento, sospendere immediatamente l'utilizzo.
- **NON** aprire il prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Per evitare un consumo inutile e prolungare la durata del prodotto, in periodi di non utilizzo disconnetterlo completamente dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.



## Contatti

Per richiedere assistenza o restituire un prodotto, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Benelux, Francia, Germania o Messico, contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, consultare la sezione [Contact Us](#) al termine della presente guida.

## Cosa è incluso

- Intimidator Spot 475ZX
- Cavo di alimentazione
- Staffa per montaggio sospeso
- Guida rapida

## Per iniziare

Disimballare Intimidator Spot 475ZX e accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se la scatola o il contenuto appaiono danneggiati, informare immediatamente il trasportatore e non Chauvet.

## Alimentazione CA

Questo prodotto è dotato di un alimentatore a commutazione automatica con tensione di ingresso compresa tra 100 e 240 V CA, 50/60 Hz.



**Per evitare un consumo inutile e prolungare la durata del prodotto, nei periodi di non utilizzo disconnetterlo completamente dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.**

## Collegamento

È possibile collegare fino a 3 unità Intimidator Spot 475ZX a 120 V o 7 prodotti a 230 V. Non superare mai questo numero. I cavi di collegamento possono essere acquistati separatamente.


## Sostituzione fusibile

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.
2. Con un cacciavite a testa piatta, svitare il portafusibile ed estrarlo.
3. Rimuovere il fusibile bruciato dall'alloggiamento e sostituirlo con uno dello stesso tipo e della stessa classe.
4. Reinscrivere il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

## Montaggio

Prima di montare il prodotto, leggere le [Note di sicurezza](#).

## Schema di montaggio



## Descrizione del pannello di controllo

Pulsante	Funzione
<MENU>	Consente di uscire dal menu o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menu e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menu e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menu visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata

## Mappa menu

Fare riferimento alla pagina del prodotto Intimidator Spot 475ZX al sito [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) per l'elenco aggiornato delle opzioni del menu.

Livello principale	Livelli di programmazione		Descrizione	
Address	001-512		Imposta l'indirizzo DMX iniziale	
	DMX	16CH	Seleziona la modalità DMX	
10CH				
Slave	Slave1-4		Seleziona la modalità Slave 1, 2, 3 o 4	
	Auto		Seleziona la modalità Auto	
Sound		Seleziona la modalità Sound Active		
RF	RF 1-4		Imposta il prodotto in modo che funzioni con il telecomando RFC-XL nel gruppo 1, 2, 3 o 4 (il telecomando RF deve essere prima collegato al prodotto)	
	RFP		Imposta il prodotto in modo che funzioni con il segnale RF pubblico	
Run Mode	Manual	Pan	000-255	Controllo manuale rotazione
		Tilt		Controllo manuale brandeggio
		Color		Controllo manuale colore
		Gobo		Controllo manuale gobo rotante
		Gobo Rotate		Controllo manuale rotazione gobo
		Gobo2		Controllo manuale gobo statico
		Prism		Controllo manuale prisma
		Focus		Controllo manuale fuoco
		Zoom		Controllo manuale zoom
		Dimmer		Controllo manuale dimmer
		Shutter		Controllo manuale otturatore
Pan Reverse	OFF	Funzionamento in rotazione normale		
	ON	Funzionamento in rotazione inversa		
Tilt Reverse	OFF	Funzionamento in brandeggio normale		
	ON	Funzionamento in brandeggio inverso		
Screen Reverse	OFF	Visualizzazione normale		
	ON	Visualizzazione inversa		
Pan Angle	540	Seleziona l'angolo di rotazione di 540°		
	360	Seleziona l'intervallo dell'angolo di rotazione di 360°		
	180	Seleziona l'intervallo dell'angolo di rotazione di 180°		
Tilt Angle	270	Seleziona l'angolo di brandeggio di 270°		
	180	Seleziona l'intervallo dell'angolo di brandeggio di 180°		
	90	Seleziona l'intervallo dell'angolo di brandeggio di 90°		
Totem Mode	OFF	Non limita il movimento di rotazione e brandeggio		
	UP	Limita il movimento di rotazione e brandeggio per il montaggio in alto		
	DOWN	Limita il movimento di rotazione e brandeggio per il montaggio a superficie/pavimento		
Sensitivity	001-100	Imposta la sensibilità sonora		
DMX Loss	Hold	Mantiene l'ultima impostazione in caso di perdita del segnale		
	Black	Oscura il prodotto		
	Auto	Imposta l'unità in modalità Auto quando si perde il segnale		
	Sound	Imposta l'unità in modalità Sound quando si perde il segnale		
Indicator	ON	Attiva/disattiva l'indicatore a LED		
	OFF			
Flash if DMX	ON	Imposta se l'indicatore LED lampeggia quando l'apparecchio è collegato o scollegato dalla rete DMX		
	OFF			
USB Update	Yes	Attiva/disattiva l'aggiornamento software tramite USB-C		
	No			
RF	Bind	Mostra le istruzioni su come collegare il telecomando RF al prodotto		
Reset		Reimposta il prodotto		
Factory Set		Carica le impostazioni di fabbrica		
Sys Info	Ver:	V_	Visualizza la versione firmware	
	Running Mode	-----	Visualizza la modalità di funzionamento corrente	
	DMX Address	---	Visualizza l'indirizzo DMX corrente	
	Temperature	---	Visualizza la temperatura corrente del prodotto	



### Collegamento DMX

Intimidator Spot 475ZX può funzionare con un controller DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questo prodotto per il funzionamento con un DMX sono contenute nel Manuale Utente. Se non si ha familiarità con il DMX, scaricare DMX Primer all'indirizzo [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Indirizzo iniziale

Per assicurare il completo accesso a tutti i canali disponibili in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo DMX raccomandato è **497**.

### Collegamento Master/Slave


In modalità Master/Slave, Intimidator Spot 475ZX utilizza il collegamento dati DMX. Le istruzioni per la configurazione di Intimidator Spot 475ZX per il funzionamento Master/Slave sono contenute nel Manuale Utente, disponibile sul sito web di Chauvet.

### Telecomando RF


Intimidator Spot 475ZX è compatibile con i telecomandi CHAUVET RFC o RFC-XL. Per maggiori informazioni sul telecomando RF, scaricare le istruzioni del Manuale Utente Intimidator Spot 475ZX al sito web [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Proiettori Gobo

#### Gobo - Ruota Gobo rotante



#### Gobo2 - Ruota Gobo statico



## Valori DMX

10CH	16CH	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	1	Rotazione	000 ⇔ 255	0–540°
–	2	Rotazione fine	000 ⇔ 255	Controllo fine della rotazione
2	3	Brandeggio	000 ⇔ 255	0–270°
–	4	Brandeggio fine	000 ⇔ 255	Controllo fine del brandeggio
–	5	Velocità rotazione/ brandeggio	000 ⇔ 255	Velocità rotazione/brandeggio, da rapida a lenta
3	6	Ruota colori	000 ⇔ 007	Bianco
			008 ⇔ 015	Rosso
			016 ⇔ 023	Giallo
			024 ⇔ 031	Verde
			032 ⇔ 039	Blu
			040 ⇔ 047	CTO
			048 ⇔ 055	Ciano
			056 ⇔ 063	Magenta
			064 ⇔ 068	Bianco
			069 ⇔ 189	Indicizzazione colori
			190 ⇔ 221	Arcobaleno ciclico, da veloce a lento
			222 ⇔ 223	Stop
4	7	Ruota Gobo rotante (Gobo) (vedere <a href="#">Proiettori Gobo</a> )	000 ⇔ 007	Aperto
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Oscillazione Gobo 7, da lenta a veloce
			072 ⇔ 079	Oscillazione Gobo 6, da lenta a veloce
			080 ⇔ 087	Oscillazione Gobo 5, da lenta a veloce
			088 ⇔ 095	Oscillazione Gobo 4, da lenta a veloce
			096 ⇔ 103	Oscillazione Gobo 3, da lenta a veloce
			104 ⇔ 111	Oscillazione Gobo 2, da lenta a veloce
			112 ⇔ 119	Oscillazione Gobo 1, da lenta a veloce
			120 ⇔ 127	Aperto
			128 ⇔ 191	Effetto ciclico, da lento a veloce
192 ⇔ 255	Effetto ciclico inverso, da lento a veloce			
5	8	Rotazione Gobo	000 ⇔ 063	Indicizzazione Gobo
			064 ⇔ 147	Rotazione Gobo, da lenta a veloce
			148 ⇔ 231	Rotazione Gobo inversa, da lenta a veloce
			232 ⇔ 255	Rimbalzo Gobo, da breve a lungo

10CH	16CH	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
6	9	Ruota Gobo statico (Gobo2) (vedere <a href="#">Proiettori Gobo</a> )	000 ⇔ 006	Aperto
			007 ⇔ 013	Gobo 1
			014 ⇔ 020	Gobo 2
			021 ⇔ 027	Gobo 3
			028 ⇔ 034	Gobo 4
			035 ⇔ 041	Gobo 5
			042 ⇔ 048	Gobo 6
			049 ⇔ 055	Gobo 7
			056 ⇔ 063	Gobo 8
			064 ⇔ 071	Oscillazione Gobo 8, da lenta a veloce
			072 ⇔ 078	Oscillazione Gobo 7, da lenta a veloce
			079 ⇔ 085	Oscillazione Gobo 6, da lenta a veloce
			086 ⇔ 092	Oscillazione Gobo 5, da lenta a veloce
			093 ⇔ 099	Oscillazione Gobo 4, da lenta a veloce
			100 ⇔ 106	Oscillazione Gobo 3, da lenta a veloce
			107 ⇔ 113	Oscillazione Gobo 2, da lenta a veloce
			114 ⇔ 120	Oscillazione Gobo 1, da lenta a veloce
			121 ⇔ 127	Aperto
			128 ⇔ 191	Effetto ciclico inverso, da lento a veloce
			192 ⇔ 255	Effetto ciclico, da lento a veloce
7	10	Prisma	000 ⇔ 003	Nessuna funzione
			004 ⇔ 006	Prisma 1 (rotondo)
			007 ⇔ 065	Rotazione, da lenta a veloce
			066 ⇔ 123	Rotazione inversa, da lenta a veloce
			124 ⇔ 127	Prisma 1 (rotondo)
			128 ⇔ 131	Nessuna funzione
			132 ⇔ 134	Prisma 2 (lineare)
			135 ⇔ 193	Rotazione, da lenta a veloce
			194 ⇔ 251	Rotazione inversa, da lenta a veloce
252 ⇔ 255	Prisma 2 (lineare)			
8	11	Fuoco	000 ⇔ 255	0–100%
9	12	Zoom	000 ⇔ 255	Da grande a piccolo
–	13	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
10	14	Otturatore	000 ⇔ 003	Spento
			004 ⇔ 007	Acceso
			008 ⇔ 076	Stroboscopio, da lento a veloce
			077 ⇔ 145	Stroboscopio a impulso, da lento a veloce
			146 ⇔ 215	Stroboscopio casuale, da lento a veloce
			216 ⇔ 255	Acceso

10CH	16CH	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
-	15	Controllo	000 ⇔ 007	Nessuna funzione
			008 ⇔ 015	Oscuramento su rotazione/brandeggio
			016 ⇔ 023	Oscuramento su movimento ruota colori
			024 ⇔ 031	Oscuramento su movimento ruote Gobo
			032 ⇔ 039	Oscuramento su movimento rotazione/ brandeggio/movimento ruota colori
			040 ⇔ 047	Oscuramento su rotazione/brandeggio/ movimento ruote Gobo
			048 ⇔ 055	Oscuramento su rotazione/brandeggio/movimento ruota colori/ruote Gobo
			056 ⇔ 095	Nessuna funzione
			096 ⇔ 103	Reimpostazione rotazione
			104 ⇔ 111	Reimpostazione brandeggio
			112 ⇔ 119	Reimpostazione ruota colori
			120 ⇔ 127	Reimpostazione ruote Gobo
			128 ⇔ 135	Nessuna funzione
			136 ⇔ 143	Reimpostazione prisma
			144 ⇔ 151	Nessuna funzione
			152 ⇔ 159	Reimpostazione di tutto
-	16	Macro di movimento	160 ⇔ 255	Nessuna funzione
			000 ⇔ 007	Nessuna funzione
			008 ⇔ 023	Macro di movimento 1
			024 ⇔ 039	Macro di movimento 2
			040 ⇔ 055	Macro di movimento 3
			056 ⇔ 071	Macro di movimento 4
			072 ⇔ 087	Macro di movimento 5
			088 ⇔ 103	Macro di movimento 6
			104 ⇔ 119	Macro di movimento 7
			120 ⇔ 135	Macro di movimento 8
			136 ⇔ 151	Macro movimento attivazione sonora 1
			152 ⇔ 167	Macro movimento attivazione sonora 2
			168 ⇔ 183	Macro movimento attivazione sonora 3
			184 ⇔ 199	Macro movimento attivazione sonora 4
			200 ⇔ 215	Macro movimento attivazione sonora 5
			216 ⇔ 231	Macro movimento attivazione sonora 6
232 ⇔ 247	Macro movimento attivazione sonora 7			
248 ⇔ 255	Macro movimento attivazione sonora 8			

## Over deze handleiding

De beknopte handleiding van de Intimidator Spot 475ZX bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menuopties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) voor meer informatie.

### Disclaimer

De informatie en specificaties in deze beknopte handleiding kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

## BEPERKTE GARANTIE

### BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: [www.chauvetlighting.com/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.com/warranty-registration).

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, de Republiek Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: [www.chauvetlighting.eu/warranty-registration](http://www.chauvetlighting.eu/warranty-registration).

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en constructiefouten gedurende de opgegeven periode, en behoudens de uitzonderingen en beperkingen die worden uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie heeft alleen betrekking op de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om uit deze garantie voortvloeiende rechten uit te oefenen, dient u een aankoopbewijs te overleggen, in de vorm van een originele aankoopbon van een erkende dealer, waarop de naam van het product en de datum van aankoop staat aangegeven. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. U hebt mogelijk andere rechten die van staat tot staat en van land tot land kunnen variëren. Deze garantie is alleen geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Republiek Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Raadpleeg uw lokale distributeur voor garantievoorwaarden in andere landen.

## Veiligheidsvoorschriften

Deze Veiligheidsvoorschriften bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.



- Sluit dit product UITSLUITEND aan op een geaard en beveiligd circuit.
- HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT alvorens de zekering te reinigen of te vervangen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het product is ingeschakeld.
- Controleer of het snoer niet gekruld of beschadigd is.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Gebruik ALTIJD een veiligheidskabel als het product hoog wordt gemonteerd.
- Zorg ervoor dat zich GEEN brandbare materialen in de buurt van het product bevinden als het is ingeschakeld.
- Raak de behuizing NIET aan wanneer het product is ingeschakeld; de behuizing is heet.
- Het voltage van het stopcontact waarop u dit product aansluit, moet binnen het bereik liggen dat op de sticker of de achterkant van het product staat aangegeven.
- Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen! (IP20) Stel dit product niet bloot aan regen of vocht, om brand of een elektrische schok te voorkomen.
- Monteer dit product altijd op een plaats met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van aangrenzende oppervlakken.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de behuizing nooit geblokkeerd zijn.
- Sluit dit product nooit aan op een dimmer of regelweerstand.
- Vervang de zekering door een exemplaar van hetzelfde type en spanningsniveau.
- Draag het product nooit aan het snoer. Draag dit product uitsluitend aan de ophangbeugel of de handgreep.
- De maximum omgevingstemperatuur is 40 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
- Stop het gebruik onmiddellijk bij een ernstig operationeel probleem.
- OPEN dit product NIET. Het bevat geen onderdelen die een gebruiker kan repareren.
- Om onnodige slijtage te voorkomen en de levensduur te verlengen, verdient het aanbeveling om het product tijdens perioden dat dit niet in gebruik is, volledig van de stroom af te sluiten via een stroomonderbreker of door de stekker uit het stopcontact te halen.



## Contact opnemen

Neem buiten de VS, het VK, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico, contact op met uw distributeur voor ondersteuning of om een product te retourneren. Raadpleeg [Contact Us](#) aan het einde van deze beknopte handleiding voor contactgegevens.

## In de verpakking

- Intimidator Spot 475ZX
- Snoer
- Ophangbeugel
- Beknopte handleiding

## Om te beginnen

Pak uw Intimidator Spot 475ZX uit en controleer of u alle ontvangen onderdelen in goede conditie hebt ontvangen. Als de doos of de inhoud beschadigd lijkt, neem dan onmiddellijk contact op met de transporteur, niet met Chauvet.

## Netvoeding

Dit product heeft een auto-bereik voeding die werkt met een ingangsvoltage van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz.



**Om slijtage te voorkomen en de levensduur te verlengen, verdient het aanbeveling om het product tijdens perioden dat dit niet in gebruik is, volledig van de stroom af te sluiten via een stroomonderbreker of door de stekker uit het stopcontact te halen.**

## Power Linking

Het is mogelijk om 3 Intimidator Spot 475ZX producten te koppelen bij 120 V of 7 producten bij 230 V. Koppel NOOIT meer dan dit aantal. Power-linking snoeren zijn afzonderlijk verkrijgbaar.


## Vervanging van de zekering

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Schroef de zekeringhouder open met een platkopschroevendraaier en trek de zekering er rechtstandig uit.
3. Verwijder de defecte zekering uit de houder en plaats een zekering van exact hetzelfde type en spanningsniveau.
4. Plaats de zekeringhouder terug en schakel de stroom weer in.

## Montage

Lees de [Veiligheidsvoorschriften](#) voordat u dit product bevestigt.

## Bevestigingsschema



## Beschrijving van bedieningspaneel

Knop	Functie
<MENU>	Hiermee verlaat u het huidige menu of de huidige functie
<UP>	Hiermee navigeert u omhoog in de menulijst en verhoogt u bij een functie de numerieke waarde
<DOWN>	Hiermee navigeert u omlaag in de menulijst en verlaagt u bij een functie de numerieke waarde
<ENTER>	Hiermee activeert u het weergegeven menu of stelt u de huidige geselecteerde waarde in voor de geselecteerde functie

**Menukaart**

 Raadpleeg de productpagina van de Intimidator Spot 475ZX op [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) voor de nieuwste menukaart.

Hoofdniveau	Programmeringsniveaus		Beschrijving	
<b>Address</b>	<b>001-512</b>		Stelt het DMX-startadres in	
<b>Run Mode</b>	<b>DMX</b>	<b>16 CH</b>	Selecteert de DMX-modus	
		<b>10 CH</b>		
	<b>Slave</b>	<b>Slave 1-4</b>		Selecteert Slave-modus 1, 2, 3 of 4
		<b>Auto</b>		Selecteert de Auto-modus
	<b>Sound</b>		Selecteert de Sound-Active modus	
	<b>RF</b>	<b>RF 1-4</b>		Stelt het product in om samen te werken met de RFC-XL afstandsbediening in groep 1, 2, 3 of 4 (RF-modus moet eerst aan het product worden gekoppeld)
		<b>RFP</b>		Stelt het product in om samen te werken met het openbare RF-sigitaal
	<b>Manual</b>	<b>Pan</b>	<b>000-255</b>	Handmatige bediening pannen
		<b>Tilt</b>		Handmatige bediening kantelen
		<b>Color</b>		Handmatige bediening kleur
		<b>Gobo</b>		Handmatige bediening rotering gobo
		<b>Gobo Rotate</b>		Handmatige bediening goborotatie
		<b>Gobo2</b>		Handmatige bediening statische gobo
		<b>Prism</b>		Handmatige bediening prisma
		<b>Focus</b>		Handmatige bediening focus
<b>Zoom</b>		Handmatige bediening zoomen		
<b>Dimmer</b>		Handmatige bediening dimmer		
	<b>Shutter</b>	Handmatige bediening sluiters		
<b>Setup</b>	<b>Pan Reverse</b>	<b>OFF</b>	Normaal pannen	
		<b>ON</b>	Pannen omkeren	
	<b>Tilt Reverse</b>	<b>OFF</b>	Normaal kantelen	
		<b>ON</b>	Kantelen omkeren	
	<b>Screen Reverse</b>	<b>OFF</b>	Normale weergave	
		<b>ON</b>	Weergave omkeren	
	<b>Pan Angle</b>	<b>540</b>	Selecteert panhoekbereik 540°	
		<b>360</b>	Selecteert panhoekbereik 360°	
		<b>180</b>	Selecteert panhoekbereik 180°	
	<b>Tilt Angle</b>	<b>270</b>	Selecteert kantelhoekbereik 270°	
		<b>180</b>	Selecteert kantelhoekbereik 180°	
		<b>90</b>	Selecteert kantelhoekbereik 90°	
	<b>Totem Mode</b>	<b>OFF</b>	Beperkt de pan- en kantelbeweging niet	
		<b>UP</b>	Beperkt de pan- en kantelbeweging voor hoge montage	
		<b>DOWN</b>	Beperkt de pan- en kantelbeweging voor montage op oppervlak/vloer	
	<b>Sensitivity</b>	<b>001-100</b>	Stelt de geluidsgevoeligheid in	
	<b>DMX Loss</b>	<b>Hold</b>	Behoudt de laatste instelling wanneer geen signaal wordt ontvangen	
		<b>Black</b>	Verduistert het product	
		<b>Auto</b>	Stelt het product in op Auto-modus wanneer geen signaal wordt ontvangen	
		<b>Sound</b>	Stelt het product in op Geluidsmodus wanneer geen signaal wordt ontvangen	
<b>Indicator</b>	<b>ON</b>	Schakelt LED-indicator in/uit		
	<b>OFF</b>			
<b>Flash if DMX</b>	<b>ON</b>	Stelt in of de LED-indicator knippert wanneer het armatuur is verbonden met DMX of wanneer de verbinding is verbroken		
	<b>OFF</b>			
<b>USB Update</b>	<b>Yes</b>	Schakelt software-update via USB-C in/uit		
	<b>No</b>			
<b>RF</b>	<b>Bind</b>	Geef instructies weer om de RF-afstandsbediening aan het product te koppelen		
<b>Reset</b>		Reset het product		
<b>Factory Set</b>		Laadt de fabrieksinstellingen		
<b>Sys Info</b>	<b>Ver:</b>	<b>V_</b>	Geeft de firmwareversie aan	
	<b>Running Mode</b>	<b>-----</b>	Geeft de huidige bedrijfsmodus weer	
	<b>DMX Address</b>	<b>---</b>	Geeft het huidige DMX-adres weer	
	<b>Temperature</b>	<b>---</b>	Geeft de huidige temperatuur van het product weer	

### DMX-koppeling

De Intimidator Spot 475ZX kan samenwerken met een DMX-controller. Instructies voor verbinding en configuratie van dit product voor DMX vindt u in de gebruikershandleiding. Als u niet vaak werkt met DMX, kunt u de DMX Primer downloaden van [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Startadres

Om volledige toegang mogelijk te maken tot alle beschikbare kanalen in elke DMX-modus, is het sterk aanbevolen DMX-adres **497**.

### Master/Slave verbinding


De Intimidator Spot 475ZX maakt gebruik van de DMX-gegevensverbinding voor de Master/Slave modus. Informatie over de configuratie van de Intimidator Spot 475ZX voor Master/Slave werking vindt u in de gebruikershandleiding, die beschikbaar is op de website van Chauvet.

### RF-afstandsbediening


De Intimidator Spot 475ZX kan worden bediend met de CHAUVET RFC- of RFC-XL-afstandsbediening. Meer informatie over de RF-afstandsbediening en instructies vindt u in de gebruikershandleiding van de Intimidator Spot 475ZX, die u kunt downloaden van [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Gobo's

#### Gobo - Roterend gobowiel



#### Gobo2 - Statisch gobowiel





## DMX-waarden

10CH	16CH	Functie	Waarde	Procent/Instelling
1	1	Pannen	000 ⇔ 255	0–540°
–	2	Subtiel pannen	000 ⇔ 255	Verfijnde bediening van pannen
2	3	Kantelen	000 ⇔ 255	0-270°
–	4	Subtiel kantelen	000 ⇔ 255	Verfijnde bediening van kantelen
–	5	Snelheid pannen/kantelen	000 ⇔ 255	Snelheid pannen/kantelen, snel naar langzaam
3	6	Kleurenwiel	000 ⇔ 007	Wit
			008 ⇔ 015	Rood
			016 ⇔ 023	Geel
			024 ⇔ 031	Groen
			032 ⇔ 039	Blauw
			040 ⇔ 047	CTO
			048 ⇔ 055	Cyaan
			056 ⇔ 063	Magenta
			064 ⇔ 068	Wit
			069 ⇔ 189	Kleurindexering
			190 ⇔ 221	Regenboog met kleurencyclus, snel naar langzaam
			222 ⇔ 223	Stoppen
			224 ⇔ 255	Omgekeerde regenboog met kleurencyclus, langzaam naar snel
			4	7
008 ⇔ 015	Gobo 1			
016 ⇔ 023	Gobo 2			
024 ⇔ 031	Gobo 3			
032 ⇔ 039	Gobo 4			
040 ⇔ 047	Gobo 5			
048 ⇔ 055	Gobo 6			
056 ⇔ 063	Gobo 7			
064 ⇔ 071	Gobo 7 shake, langzaam naar snel			
072 ⇔ 079	Gobo 6 shake, langzaam naar snel			
080 ⇔ 087	Gobo 5 shake, langzaam naar snel			
088 ⇔ 095	Gobo 4 shake, langzaam naar snel			
096 ⇔ 103	Gobo 3 shake, langzaam naar snel			
104 ⇔ 111	Gobo 2 shake, langzaam naar snel			
112 ⇔ 119	Gobo 1 shake, langzaam naar snel			
120 ⇔ 127	Open			
128 ⇔ 191	Cycluseffect, langzaam naar snel			
192 ⇔ 255	Omgekeerd cycluseffect, langzaam naar snel			
5	8	Goborotatie	000 ⇔ 063	Gobo-indexering
			064 ⇔ 147	Goborotatie, langzaam naar snel
			148 ⇔ 231	Omgekeerde goborotatie, langzaam naar snel
			232 ⇔ 255	Gobo bounce, kort naar lang

10CH	16CH	Functie	Waarde	Procent/Instelling
6	9	Statisch gobowiel (Gobo2) (zie <a href="#">Gobo's</a> )	000 ⇔ 006	Open
			007 ⇔ 013	Gobo 1
			014 ⇔ 020	Gobo 2
			021 ⇔ 027	Gobo 3
			028 ⇔ 034	Gobo 4
			035 ⇔ 041	Gobo 5
			042 ⇔ 048	Gobo 6
			049 ⇔ 055	Gobo 7
			056 ⇔ 063	Gobo 8
			064 ⇔ 071	Gobo 8 shake, langzaam naar snel
			072 ⇔ 078	Gobo 7 shake, langzaam naar snel
			079 ⇔ 085	Gobo 6 shake, langzaam naar snel
			086 ⇔ 092	Gobo 5 shake, langzaam naar snel
			093 ⇔ 099	Gobo 4 shake, langzaam naar snel
			100 ⇔ 106	Gobo 3 shake, langzaam naar snel
			107 ⇔ 113	Gobo 2 shake, langzaam naar snel
			114 ⇔ 120	Gobo 1 shake, langzaam naar snel
			121 ⇔ 127	Open
			128 ⇔ 191	Omgekeerd cycluseffect, langzaam naar snel
192 ⇔ 255	Cycluseffect, langzaam naar snel			
7	10	Prisma	000 ⇔ 003	Geen functie
			004 ⇔ 006	Prisma 1 (rond)
			007 ⇔ 065	Rotatie, langzaam naar snel
			066 ⇔ 123	Rotatie omkeren, langzaam naar snel
			124 ⇔ 127	Prisma 1 (rond)
			128 ⇔ 131	Geen functie
			132 ⇔ 134	Prisma 2 (lineair)
			135 ⇔ 193	Rotatie, langzaam naar snel
194 ⇔ 251	Rotatie omkeren, langzaam naar snel			
252 ⇔ 255	Prisma 2 (lineair)			
8	11	Focus	000 ⇔ 255	0–100%
9	12	Zoomen	000 ⇔ 255	Breed naar smal
–	13	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
10	14	Sluiter	000 ⇔ 003	Uit
			004 ⇔ 007	Aan
			008 ⇔ 076	Stroboscoop, langzaam naar snel
			077 ⇔ 145	Pulserende stroboscoop, langzaam naar snel
			146 ⇔ 215	Willekeurige stroboscoop, langzaam naar snel
216 ⇔ 255	Aan			

10CH	16CH	Functie	Waarde	Procent/Instelling
-	15	Bediening	000 ⇔ 007	Geen functie
			008 ⇔ 015	Verduistering bij pan/kantelbeweging
			016 ⇔ 023	Verduistering bij beweging kleurenwiel
			024 ⇔ 031	Verduistering bij beweging gobowielen
			032 ⇔ 039	Verduistering bij beweging pannen/kantelen/ kleurenwiel
			040 ⇔ 047	Verduistering bij beweging pannen/kantelen/ gobowielen
			048 ⇔ 055	Verduistering bij beweging pannen/kantelen/ kleurenwiel/gobowielen
			056 ⇔ 095	Geen functie
			096 ⇔ 103	Pannen resetten
			104 ⇔ 111	Kantelen resetten
			112 ⇔ 119	Kleurenwiel resetten
			120 ⇔ 127	Gobowielen resetten
			128 ⇔ 135	Geen functie
			136 ⇔ 143	Prisma resetten
			144 ⇔ 151	Geen functie
			152 ⇔ 159	Alles resetten
			160 ⇔ 255	Geen functie
-	16	Bewegingsmacro's	000 ⇔ 007	Geen functie
			008 ⇔ 023	Bewegingsmacro 1
			024 ⇔ 039	Bewegingsmacro 2
			040 ⇔ 055	Bewegingsmacro 3
			056 ⇔ 071	Bewegingsmacro 4
			072 ⇔ 087	Bewegingsmacro 5
			088 ⇔ 103	Bewegingsmacro 6
			104 ⇔ 119	Bewegingsmacro 7
			120 ⇔ 135	Bewegingsmacro 8
			136 ⇔ 151	Sound-active beweging macro 1
			152 ⇔ 167	Sound-active beweging macro 2
			168 ⇔ 183	Sound-active beweging macro 3
			184 ⇔ 199	Sound-active beweging macro 4
			200 ⇔ 215	Sound-active beweging macro 5
			216 ⇔ 231	Sound-active beweging macro 6
			232 ⇔ 247	Sound-active beweging macro 7
			248 ⇔ 255	Sound-active beweging macro 8

# QUICK REFERENCE GUIDE

## Multi-Language

### Contact Us

General Information	Technical Support
<b>World Headquarters</b>	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: <a href="mailto:chauvetcs@chauvetlighting.com">chauvetcs@chauvetlighting.com</a> Website: <a href="http://www.chauvetdj.com">www.chauvetdj.com</a>
<b>U.K.</b>	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: <a href="mailto:UKtech@chauvetlighting.eu">UKtech@chauvetlighting.eu</a> Website: <a href="http://www.chauvetdj.eu">www.chauvetdj.eu</a>
<b>Benelux</b>	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: <a href="mailto:BNLtech@chauvetlighting.eu">BNLtech@chauvetlighting.eu</a> Website: <a href="http://www.chauvetdj.eu">www.chauvetdj.eu</a>
<b>France</b>	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: <a href="mailto:FRtech@chauvetlighting.fr">FRtech@chauvetlighting.fr</a> Website: <a href="http://www.chauvetdj.eu">www.chauvetdj.eu</a>
<b>Germany</b>	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: <a href="mailto:DEtech@chauvetlighting.de">DEtech@chauvetlighting.de</a> Website: <a href="http://www.chauvetdj.eu">www.chauvetdj.eu</a>
<b>Mexico</b>	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: <a href="mailto:servicio@chauvet.com.mx">servicio@chauvet.com.mx</a> Website: <a href="http://www.chauvetdj.mx">www.chauvetdj.mx</a>

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U.K., Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.

**Intimidator Spot 475ZX QRG ML6 Rev. 1**  
© Copyright 2022 Chauvet  
All rights reserved



UL 1573  
CSA C22.2 No. 166  
E113093



RoHS

